



Recomendaciones de mantenimiento de los Avery Dennison Solar Films®

Tras la instalación

Su film para ventanas se aplicó utilizando una solución especial de detergente y agua, seguida del uso de una espátula para eliminar el exceso de agua. Sin embargo, el proceso de secado continúa y durará varios días o semanas, dependiendo de las condiciones climáticas del lugar. Mientras tanto, la ventana podría verse con un aspecto nublado, pero es normal. En el caso de que aparezcan burbujas, no intente eliminarlas explotándolas o presionándolas. Con el tiempo, el adhesivo completará su proceso de adhesión y la humedad desaparecerá dejando las ventanas completamente transparentes. Si tras varias semanas la ventana sigue con ese aspecto nublado, póngase en contacto con su empresa instaladora.

Retirada del film para ventanas

Aunque todos los Films de Avery Dennison presentan una excelente resistencia a los arañazos, es preferible no utilizar productos abrasivos. Utilice agua jabonosa o un limpiador con base de alcohol y un paño suave.

¡Advertencia!

No limpie las ventanas durante 30 días

- Utilice materiales frescos y suaves para lavar y secar la superficie del film para ventanas.
- ¡Nunca utilice limpiadores fuertes con base de amoníaco! Lave la ventana con soluciones suaves de detergente líquido con agua.
- No se recomienda utilizar limpiadoras de vapor.

Mantenga siempre estas instrucciones a mano y muéstreselas a la persona que le limpie las ventanas.

Su profesional de film para ventanas: _____